


# DC-Car Anschlussbelegung DC08-I-Decoder

Decoder mit Infrarotempfänger on Board



Die Multifunktionsanschlüsse (MF) werden je nach CV-Einstellung unterschiedlich verwendet:

MF1: Servoausgang 1 oder Licht 4 (CV 20)

MF4: Funktionsschaltausgang 2 oder Hallsensor (CV111)

MF5: Funktionsschaltausgang 3 oder aktive Rückmeldung (CV25)

Für die Blaulichter 1+2 sowie den Multifunktionsanschluss MF 4 müssen bei Anschluss von LEDs externe Vorwiderstände zugefügt werden.